

"BABYSAFE"

Geavanceerd babyfoon systeem.

Inleiding:

De "BABYSAFE" is een modern babyfoonstelsel dat er voor zorgt dat U bij onraad onmiddellijk gewaarschuwd wordt. Ook kunt U, waar U ook bent, zelf naar de "BABYSAFE" toe bellen. De "BABYSAFE" reageert op een, door U zelf in te stellen, geluidsnivo. Zodra het maximale geluidsnivo langer dan 1 seconde geduurd heeft, belt de "BABYSAFE" naar het door U gewenste telefoonnummer, zodat U kunt luisteren wat er in de babykamer gebeurt.

Specifieke voordelen "BABYSAFE":

Geluidsnivo:
Dit is nauwkeurig instelbaar en duidelijk afleesbaar d.m.v. een display.


Reaktiesnelheid:
Pas als het maximale geluidsnivo langer dan 1 seconde heeft geduurd, gaat de "BABYSAFE" U bellen. Dit heeft als groot voordeel dat U niet bij elk kort hard geluid wordt opgebeld. B.v. een passerende auto.

Kontrolmogelijkheid:
U kunt op elk gewenst moment de "BABYSAFE" opbellen en luisteren wat er in de babykamer gebeurt.

Semafoon of mobiele telefoon:
De "BABYSAFE" is ook te gebruiken met een semafoon of mobiele telefoon.

Telefooncentrale:
De "BABYSAFE" is ook te gebruiken met een telefooncentrale.

Display:



Aan:

Dit lampje brandt altijd als de "BABYSAFE" aanstaat.

Geluidsnivo:


Via deze lampjes kunt U het gewenste geluidsnivo afstellen. Hoe meer geluid in de babykamer, hoe meer lampjes er gaan branden.

Maximale geluidsnivo:

Als dit lampje langer dan 1 seconde brandt, dan wordt de "BABYSAFE" actief.

Aktief:

Dit lampje brandt als de "BABYSAFE" actief is of als de "BABYSAFE" wordt opgebeld. Dit lampje knippert als de "BABYSAFE" in de programmeerstand staat.





Instellen telefoon nummer:

Tijdens het instellen van het telefoon of semafoonnummer wordt op het display aangegeven dat U een toets indrukt. Het aantal lampjes dat brandt, tijdens het intoetsen, is afhankelijk van de stand van de potmeter.

Druk op de PROG toets en houd deze ingedrukt totdat het lampje AKTIEF gaat knipperen. Het lampje zal gedurende 30 seconden blijven knipperen en tijdens deze 30 seconden kunt U het telefoonnummer intoetsen. Na deze 30 seconden komt U automatisch weer terug in het normale programma. Indien U binnen de 30 seconden terug wilt komen in het normale programma kunt U dit doen met de RESET toets.

Voorbeeld:

Stel U wilt telefoonnummr 0174 999234 programmeren, U toetst dan in: PROG (wacht tot lampje AKTIEF gaat knipperen) 0174999234 RESET.

Instellen Telefoonnummer indien U een telefooncentrale heeft:

Bij een telefooncentrale moet men meestal eerst een 0 of een 9 intoetsen voor een buitenlijn en dan pas kan het telefoonnummer ingetoetst worden. Het duurt meestal even voordat U een buitenlijn krijgt. Om de "BABYSAFE" op een goede manier het telefoonnummer te laten kiezen moet U een PAUZE programmeren tussen het aanvragen van een buitenlijn en het telefoonnummer.

Voorbeeld:

Stel U moet een 0 intoetsen voor een buitenlijn en U wilt telefoonnummer 0174 999234 programmeren, U toetst dan in: PROG (wacht tot lampje AKTIEF gaat knipperen) 0 PAUZE 0174999234 RESET

Instellen semafoonnummer:

Dit gaat op precies dezelfde manier als het instellen van een telefoonnummer.

Inregelen geluidsnivo:

Regel het geluidsnivo af met de volumeknop. Zodra het ingestelde maximale geluidsnivo langer dan 1 seconde duurt, dit kunt U zien doordat het negende lampje langer dan 1 seconde brandt, zal het tiende lampje aangaan ten teken dat de "BABYSAFE" het geprogrammeerde nummer zal gaan kiezen. U kunt de "BABYSAFE" ten alle tijden onderbreken door het intoetsen van de RESET toets. De RESET toets wist niet het geprogrammeerde telefoonnummer.



Als de "BABYSAFE" wordt geaktiveerd:

Wanneer de "BABYSAFE" het voorgeprogrammeerde telefoonnummer gaat kiezen, ten gevolge van het overschrijden van het maximale geluidsnivo, heeft U 2 minuten de gelegenheid om te luisteren wat er in de babykamer gebeurt. Aan het eind van deze 2 minuten wordt de verbinding verbroken. Na het verbreken van de verbinding wordt gedurende 2 minuten niet meer gereageerd op het geluidsnivo. Dit dient er voor om U in de gelegenheid te stellen naar de "BABYSAFE" toe te bellen. Na deze 2 minuten staat de "BABYSAFE" weer op "scherp" zodat, als Uw baby huult, er automatisch weer naar U toe word gebeld.

Opbellen naar de "BABYSAFE":

U kunt de "BABYSAFE" op elk gewenst moment op bellen om te luisteren wat er in de babykamer gebeurt. Op het moment dat U belt, neemt de "BABYSAFE" op en laat een paar (DTMF) tonen horen. Dit zijn de tonen van het ingestelde telefoon- of semafoonnummer. Zo heeft U dus direkt de bevestiging dat het numer er in staat. Hierna volgt pauze van 2 minuten, waarna de "BABYSAFE" de verbinding verbreekt. Na het verbreken van de verbinding wordt gedurende 2 minuten niet meer gereageerd op het geluidsnivo. Na deze 2 minuten staat de "BABYSAFE" weer op scherp zodat, als Uw baby huult, er automatisch weer naar U toe wordt gebeld.

Indien U nog langer wilt luisteren, kunt U opnieuw op bellen.

Attentie.

De "BABYSAFE" heeft geen goedkeuring van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat en mag dus niet worden aangesloten op het openbare telefoonnet.